



Bedienungsanleitung Operating Instructions

MINI-CENTER-BAR




1. Die MINI-CENTER-BAR besteht aus insgesamt sieben Einzelteilen: 1 Rohr, 4 T-Connector-Hälften und 2 Splinten.

The MINI-CENTER-BAR consists of seven components: 1 pole, 4 T-Connector halves and 2 split pins.




2. Um die MINI-CENTER-BAR zwischen den beiden Querstreben des SUNBOUNCE-MINI anzubringen, legen Sie zunächst zwei Hälften eines T-Connectors so um einen Querbügel wie im Bild gezeigt. Halten Sie die zwei Hälften fest und stecken Sie das Rohr auf den T-Connector.

In order to attach the MINI-CENTER-BAR between the two crossbars of the SUNBOUNCE MINI, you need to mount two halves of a T-Connector to a crossbar as shown in image 2. Hold the two halves together and mount the pole to the T-Connector.




3. Schieben Sie das Rohr so weit auf den T-Connector bis die Öffnungen für den SELF-SECURING-PIN gut sichtbar sind.

Push the pole as far onto the T-Connector until you can see the holes for the SELF-SECURING-PINS.




4. Stecken Sie nun den SELF-SECURING-PIN in die Öffnung und klappen Sie den Bügel (Bild 5) um.

Now put the SELF-SECURING-PIN into the hole and clap the clamp (image 5).



5. Wiederholen Sie nun den Vorgang mit dem zweiten T-Connector am anderen Querbügel. Unter Umständen ist es notwendig die beide Querbügel zur Mitte des Reflektors hin etwas zusammenzudrücken, damit die Öffnungen für den SELF-SECURING-PIN gut übereinanderliegen und der Sicherungssplint eingesteckt werden kann.

Repeat this process with the second T-Connector at the other crossbar. To make sure that the holes for the SELF-SECURING-PIN match perfectly and the split pins can be mounted, it might be necessary to slightly squeeze both of the crossbars towards the middle of the reflector.



Die MINI-CENTER-BAR ist nun montiert und der Reflektor einsatzbereit.

Now, the MINI-CENTER-BAR is assembled and the reflector is ready for use.